

# NJY-20 扭矩仪

**NJY-20 扭矩仪**适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。

### 产品特征

- 7寸触摸屏控制,人机接口时尚、便捷
- 锁紧力、开启力的双重测量模式
- 多种测试单位,可随意切换
- 试验结果标准试验单位、无需人工换算
- 试验次数可设、统计功能
- 自动清零、故障提示、超载保护
- 试验参数掉电记忆、报告微打输出
- 仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息 息
- 自动保存历史试验记录,本地查询,并可导出 EXCEL 格式保存
- 用户四级权限设置,满足 GMP 要求、测试记录审计、审计追踪
- 专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存
- 具备 ISP 在线控制、升级功能,可按照要求远程更改试验功能
- 标准 RS485 接口通信功能
- 中英文双语切换,方便客户语言切换选择

#### 测试原理

将试样放在扭矩仪上,将试样瓶身固定在特殊制作的夹具上,该夹具的底端固装在测试箱体内的扭矩 传感器上,手动旋转瓶盖带动瓶身,从而引起扭矩传感器的反应测试出瓶盖顺时针或者逆时针旋转所需 要的扭力值。

#### 测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准: GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015

### 测试应用

基础应用	瓶装容器	适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭 矩值测试。如饮料瓶,药瓶等
	 软管包装产品	适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测 试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油(螺纹连接)等
		以,





济南赛成电子科技有限公司

地 址: 山东省济南市历城区唐冶街道鲁坤天鸿创谷B10栋官 网: www.saicheng.cn 总 机: 0531-88666010



## 技术指标

指标	参数
规 格	20 N.m(5N.m、40N.m 可选)
精度	0.5 级
系统分辨率	0.001 N.m
	Φ5mm~Φ190mm(直径)
 电 源	AC 220 V 50 Hz
	310 mm(W) × 390 mm(D) × 320 mm(H)
主机净重	17 kg

# 产品配置

标准配置: 主机、微型打印机

选购件:专业软件、485通讯线

注:赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

